

MANUALE Serratura armadietto AR01 & AM01



Alimentazione: 3 standard AA batterie alcaline.

Vita Batterie: 1 anno in condizioni normali.

Scheda funzionamento: Badge Master e Badge Utente.

Il Badge Master viene utilizzato per creare i badge utenti (OSPITI). Il Badge utente è la chiave per bloccare/sbloccare la serratura. Lo stesso Badge RF può essere comune a più serrature.

I. Creare Badge Master: Alimentare tramite il connettore la serratura, premere il bottone RESET (Azzeramento) posto posteriormente, dopo un 'BIP' passare il Badge RF che volete diventi il Badge Master vicino al cerchio grande, dopo un lungo 'BIP' ed un breve 'BIP', il badge RF è riconosciuto come Badge Master dalla serratura, passare di nuovo il Badge (Master) per farlo acquisire dalla serratura e aspettare la serratura si apra e che poi si chiuda. Ogni serratura può avere al massimo un Badge Master; l'ultimo sostituisce il precedente.

II. Creare Badge utenti (il numero Massimo è di 15 Badge per ogni serratura)

Creazione Badge Ospite

Passare il **Badge Master** sopra la serratura, dopo un 'BIP' e il LED che lampeggia, la serratura si sblocca, ripassare il **Badge Master** sopra la serratura di nuovo per entrare in modo programmazione, dopo un 'BIP' e il LED che lampeggia, passare il Badge RF che si vuole diventi il **Badge Ospite** sopra la serratura, dopo un 'BIP' il badge RF viene riconosciuto come Badge Ospite dalla serratura.

*(Si può continuare a passare altri Badge RF (MAX 15) prima che il LED smetta di lampeggiare. Dopo 8 secondi si può passare l'ultimo Badge, il LED smette di lampeggiare).
Aspettare che si chiuda la serratura.*

Cancellare un Badge utente (Ospite)

- 1) **Cancellare un solo Badge Ospite:** Far passare il Badge Master sulla serratura per **due** consecutivamente, il LED lampeggia, passare il Badge Ospite che si vuole cancellare dalla serratura, dopo 2 brevi 'BIP' il Badge Ospite con le sue informazioni viene cancellato dalla serratura.
- 2) **Cancellare tutti i Badge Ospite:** Passare il Badge Master sul buco della serratura per **TRE** volte consecutivamente, il LED lampeggia di verde, e dopo 3 brevi 'BIP' tutti i Badge Ospite sono cancellati come informazioni dalla serratura, aspettare che si chiuda la serratura.

Sblocco serratura

Passare il Badge Master o il Badge Ospite sul buco della serratura, dopo un 'BIP' e il LED che lampeggia verde, la serratura si sblocca, e poi dopo qualche secondo la serratura si blocca di nuovo automaticamente. Se si vuole che lo sblocco della serratura sia permanente, bisogna utilizzare Lei dovrebbe modificare l'opzione di scelta; passare di nuovo il badge per chiudere la serratura a chiave.

Segnale di operazione fallita: Il LED lampeggia di rosso e si sentono TRE brevi 'BIP'.
Avviso Tensione bassa: Se la tensione delle batterie è bassa, quando si passa un Badge RF. Voi sentirete un lungo e continuo 'BIP' dal buzzer.

Chiusura sportello

La porta con la serratura utilizzata può rimanere aperta anche se la serratura si riarma, si chiude automaticamente alla prima battuta (con lo scrocco).

N.B.: I badge da usare sono del TIPO

Codice = B0104000001

Referenza = CP

Descrizione = Badge Prossimità 125 KHZ (13.56 MHz per versione MIFARE)
ISO 0,8 MM – DIGITAG